

# 電子黒板「しゃべるくん」

ユーザガイド

SBM600, SBX800 スライド式・L スタンド式 共通

# 目次

スター	トフ	マツ	ブ
-----	----	----	---

- 3 電子黒板「しゃべるくん」の構成
- 3 各種ケーブルの接続確認
- 3 ソフトウェア「SMART Notebook」のインストール
- 3 ダウンロードとインストール

#### 4 電子黒板「しゃべるくん」の取り扱いについて

- 電子黒板「しゃべるくん」スタンド式の準備 4
- 6 電子黒板「しゃべるくん」スライド式の準備
- 7 タッチ位置の校正
- 校正画面を呼び出す 7
- 7 タッチ位置の校正を行う

#### 基本操作

- SMART Board でマウス操作を行う 8
- 8 基本的なマウス操作
- 9 SMART Notebook の基本的な使い方

#### メンテナンス

- プロジェクタランプの寿命を延ばす使い方 10
- 10 定期的なエアフィルターの清掃
- 10 AV ミュート機能を活用する
- 11 SMART Board のお手入れ
- ボード表面の清掃(SBM600, SBX800 共通) 11
- 11 SMART Board 枠の清掃(SBM600, SBX800 共通)
- 11 ペントレイセンサーの清掃(SBX800のみ)

#### トラブルシューティング

- 12 音声に関するトラブル
- 12 プロジェクタから音が出ない・音量が小さい
- 12 映像に関するトラブル
- 12 映像が表示されない
- 13 映像が縦長・横長に変形している アスペクト比が合っていない
- 13 映像がぼやけて表示される
- 13 映像全体が特定の色に色味がかって表示される
- SMART Board から映像がはみ出している [EPSON EB-480/EB-485W 機種のみ] 14

#### 15 SMART Board に関するトラブル

- SMART Board が正しく認識されていることを確認する 15
- ペンが反応しない(SBX800のみ) 15
- 16 ー定時間経つと(PCを再起動すると)タッチ位置がおかしくなる
- SMART Board ファームウェアのリセット・アップデート 16
- 17 タッチ位置校正ポイント数の設定方法

#### サポート

#### 18 役立つ情報

- 18 しゃべるくん Land
- 18 各種マニュアルのダウンロード
- サポートセンター窓口 18

# スタートアップ

# 電子黒板「しゃべるくん」の構成

電子黒板しゃべるくんは、

● パーソナルコンピュータ(以下 PC)、プロジェクタ、SMART Board

から構成されています。

### 各種ケーブルの接続確認

電子黒板「しゃべるくん」を使用する前に、各機器の配線が正しく接続されているか確認します。



# ソフトウェア「SMART Notebook」のインストール

### ダウンロードとインストール

サカワ web サイトより、「SMART Notebook」をダウンロードして、お使いの PC にインストールしてください。

株式会社サカワ web サイト:http://www.sakawa.net

# 電子黒板「しゃべるくん」の取り扱いについて

## 電子黒板「しゃべるくん」スタンド式の準備

### 一 プロジェクタがボードに対して垂直になるように、プロジェクタを回転させます

1. プロジェクタは固定ネジによって位置が固定されています。プロジェクタを回転させる前に固定ネジを緩めてくだ さい。



2. プロジェクタがボードに対して垂直になるように、プロジェクタを回転させます。

### 注意

プロジェクタ本体を持って回転させると映像がずれます。プロジェクタスタンドを持って回転させてください。



3. プロジェクタと PC の電源を入れ、SMART Board に映像を投映します。[**参照**: SMART Board から映像がはみ出している]

4

#### ― スタンドの高さの調整

1. 左右のプッシュ錠を解除します。



2. ハンドルを持って任意の高さに調整します。※上方に障害物が無いか確認の上、行ってください。



3. 左右のプッシュ錠を穴に押し込みます。



— スタンドを移動させるには

### 警告

スタンドを移動する際は、必ずスタンドの高さを一番下まで下げた状態にし、二人以上で移動を行ってください。

#### \_ 転倒防止装置の取り扱い方

1. 固定ネジを緩め、転倒防止ロッドを前方に出し接地させます。



### 電子黒板「しゃべるくん」スライド式の準備

電子黒板「しゃべるくん」スライド式は、必要な機器のセットアップがすでに完了されいるためプロジェクタと PC の電源を入れるだけですぐに電子黒板を使用することができます。

### 二 電子黒板「しゃべるくん」スライド式を快適に使うために

電子黒板「しゃべるくん」スライド式は、電子黒板を端までスライドさせた時に、柱や壁に電子黒板が衝突しないようにレー ルの端にストッパーを設けています。

勢いをつけてストッパーに電子黒板を当てると、衝撃でプロジェクタの位置がずれ、映像が SMART Board からはみ出して しまい再調整が必要になります。[参照: SMART Board から映像がはみ出している]





SMART Board と壁との間に、約10cmの隙間をあけてストッパーを取り付けています。

# タッチ位置の校正

プロジェクタとスマートボートとの位置合わせを行います。 電子黒板の使用を開始する前に行ってください。

### 校正画面を呼び出す

「すべてのプログラム」>「SMART Technologies」>「SMART ツール」>「製品ドライバー 校正」より、 タッチ位置の校正画面を呼び出します。

※インストールされている SMART Notebook のバージョンによって一部表記が異なる場合があります。

# タッチ位置の校正を行う

スマートボードに下図のような表示が現れます。赤い十字の中心部分を正確にタッチしていき校正を行います。

<b>{</b>	0	0
	<mark>対象</mark> の中央を 押します。 およびリリース	
Θ	Ø	Θ
0	0	SMART. o

# 基本操作

# SMART Board でマウス操作を行う

今までマウスで行なっていた操作は、すべて、SMART Board で行うことが可能です。

## 基本的なマウス操作

**左クリック**:1 回タッチします。



**右クリック**:ペントレイの「右クリックボタン」を押した後、1回タッチします。



SBM600

SBX800

テキスト入力:ペントレイの「テキスト入力ボタン」を押すとスクリーンキーボードが表示されます。



SBM600



# SMART Notebook の基本的な使い方

### ― ソフトの起動

SMART Notebookのアイコン22をダブルクリックしてソフトを起動します。(通常はデスクトップ上にあります)

#### \_\_ 書き込み

ペントレイよりペンを持ち上げると自動的にペンモードに移行し、そのまま書込みが行えます。または、ツールバーより「🎤 ペンツール」を選択し、書き込みを行います。

#### \_\_ 消す

#### — 新規ページを追加する

書き込みで画面がいっぱいになりましたら、「

新規ページボタン」をクリックし新規ページを追加します。作成したページの

一覧は、「表示」>「サイドバーの表示」>「ページソーター」から見ることができます。

#### \_\_ 保存

作成したファイルは「ファイル」>「名前を付けて保存…」から保存します。

**エクスポート機能**:SMART Notebook 形式の他に、「pdf」「PowerPoint」「各種画像ファイル」に変換して保存することもできます。 これらの形式で保存することで、SMART Notebook がインストールされていない PC でもファイルを観閲することが可能になり ます。

#### \_\_ 印刷

作成したファイルは「ファイル」>「印刷…」から印刷します。

### SMART Notebook のより詳しい使い方は

SMART Notebook のより詳しい使い方については、株式会社サカワ http://www.sakawa.net より、 「SMARTNotebook ソフトウェアユーザーガイド」をご参照ください。

# メンテナンス

# プロジェクタランプの寿命を延ばす使い方

プロジェクタランプは消耗品です。使用しているうちに輝度が落ちてきたり、ランプが切れることがありますが、日頃の使用時 に下記の点に注意してお使いいただくだけでランプの寿命を延ばすことができます。

### 定期的なエアフィルターの清掃

学校の教室の場合、チョークの粉や埃が多くエアフィルターが目詰りする要因が多いため、通常の環境に比べてエアフィルター の清掃を頻繁に行う必要があります。エアフィルターの清掃の手順については、各種プロジェクタの取扱説明書に従って行なっ てください。



### 注意

- ・ エアフィルターに埃がたまると、本機内部の温度が上昇して故障や光学部品・ランプの早期劣化の原因となります。
- ・ エアフィルターを装着していない状態で電源を入れないでください。

### AV ミュート機能を活用する

電子黒板を使用しない時はプロジェクタを点けっぱなしにせず、AV ミュート機能を活用することで消費電力・ランプの寿命を 延ばすことができます。

— AV ミュート機能とは?

AV ミュート機能とは、画面を真っ暗にすることでプロジェクタからの投映を休止する機能です。一時的に画面を暗くしているだけなので投映画面の復帰を一瞬で行えるのが特徴です。

※プロジェクタによっては AV ミュート機能が実装されていない機種があります。

# SMART Board のお手入れ

### ボード表面の清掃(SBM600, SBX800 共通)

- 1. 水で濡らして固く絞った布で拭きます。
- \_\_ ホワイトボードマーカーで書いてしまった場合

SMART Board の表面はホワイトボードマーカーには対応していません。誤ってマーカーを使用した場合は、速やかに、水 で濡らして固く絞った布で拭きとってください。マーカーによる書き込みを長時間放置すると、ボード表面にマーカーの色 素が沈着し、色が落ちなくなる可能性があります。

― 洗剤を使用する場合

少量の中性洗剤を水に薄め、それを含ませて固く絞った布で拭きます。その後に水で濡らして固く絞った布で拭き取り、ボード表面に洗剤が残らないようにしてください。

### SMART Board 枠の清掃(SBM600, SBX800 共通)

SMART Board の枠に設置してある反射板に埃が貯まるとタッチ認識の精度が下がります。定期的に乾いた布で拭いてください。





### ペントレイセンサーの清掃(SBX800 のみ)

1. エアダスターでセンサー部に溜まった埃を吹き飛ばします。

SBX800:



トラブルシューティング

# 音声に関するトラブル

### プロジェクタから音が出ない・音量が小さい

「プロジェクタの音量」「PC の音量」「プレーヤーソフトの音量」をそれぞれ確認してください。

# 映像に関するトラブル

### 映像が表示されない

下記の点を確認します。

- 1. プロジェクタの電源が入っていて、正常に動作している。
- 2. 全てのケーブルが正しく接続され、端子が抜けかけていることなくしっかりと接続されている。
- プロジェクタの映像入力ソースが「コンピュータ 1」になっている。
   プロジェクタのリモコンの入力切替ボタンを押し、映像入力を「コンピュータ 1」にします。
- キーボードの「Fn」+「F〇」キーを押し、PCから映像の出力を行います。
   映像出力切替コマンドを何回か押すことで映像出力を切替えることができます。通常は PC とプロジェクタの両方に
   映像が表示される「複製」または、プロジェクタのみに映像が出力される「シングルディスプレイ(プロジェクタ)」
   でご使用ください。コマンドキーの組み合わせはメーカーにより異なります。

メーカー	キー操作
NEC	Fn + F3
Panasonic	Fn + F3
東芝	Fn + F5
IBM	Fn + F7
SONY	Fn + F7
富士通	Fn + F10

メーカー別、映像出力切り換えコマンド表

電子黒板の使用中に PC 側を操作することがない場合は、「シングルディスプレイ(プロジェクタ)」での使用をおすすめ します。シングルディスプレイで使用することには、以下のメリットがあります。

- ・ 描画処理が少なくなるため、動作が軽くなる
- ・ 電子黒板で行うマウス操作が安定する(スワイプによるスクロールの認識、フリックの認識等…)

上記で解決しない場合、プロジェクタ本体の不具合の可能性があります。

プロジェクタから異音がしたり前回使用時と比べて明らかにおかしい場合は直ちに使用を止め、販売店にご相談ください。

### 映像が縦長・横長に変形している アスペクト比が合っていない

各 SMART Board の最適な画面解像度は以下になります。最適でない画面解像度で電子黒板を使用しますと、映像が変形した状態で表示されたり、電子黒板のタッチ位置によって座標がずれるという問題が発生する可能性があります。

- SB640[48 インチ]・SB660[64 インチ]・SB680[77 インチ]・SBX880[77 インチ]
   最適画面解像度: 1024 × 768 (アスペクト比4:3)
- SB685[87 インチ]・SBX885[87 インチ]
   最適画面解像度: 1280 × 800 (アスペクト比16:10)
- SB690[94 インチ]
   最適画面解像度: 1280 × 720 または、1366 × 768 (アスペクト比16:9)

### 映像がぼやけて表示される

- 1. ボードのインチ数に最適な画面解像度に設定します。[**参照**:映像が縦長・横長に変形している アスペクト比が合っていない]
- 2. プロジェクタのピントを調整します。[参照:プロジェクタの取扱説明書]

### 映像全体が特定の色に色味がかって表示される

RGB ケーブルの接触不良:RGB ケーブルのコネクタ部が抜けかかっていないか確認してください。

**RGB ケーブルのピンが曲がっている**:細いラジオペンチ等で修正してください。折れてしまった場合、ケーブルを交換する必要があります。

RGB ケーブルが断線している:ケーブルを交換する必要があります。

### SMART Board から映像がはみ出している [EPSON EB-480/EB-485W 機種のみ]

スライド式電子黒板の場合、電子黒板を端にスライドさせる際の衝撃で映像がずれることがあります。

#### ― 水平の傾きを調整する

映像の上の辺と、SMART Board の上枠が水平になるように「①ノブ」をまわして調整します。



― 台形ゆがみを調整する

映像の左右の辺と、SMART Board の両脇の枠が水平になるように「③ノブ」をまわして調整します。



上記は電子黒板「しゃべるくん」EB-480 仕様及び EB-485W 仕様についてです。その他のプロジェクタの調整方法についてはプロジェクタ付属の取扱説明書をご参照ください。

# SMART Board に関するトラブル

### SMART Board が正しく認識されていることを確認する

インジケーターランプの状態を確認します。



SBX800

### \_\_ 緑の点灯

SMART Board は PC に正しく認識されています。

### \_\_ 無点灯

PC から SMART Board に電気信号が届いていない状態です。 考えられる原因:ケーブルの接触不良・断線 対処: 配線の確認、再接続

― 赤の点灯

接続はされているが SMART Notebook がインストールされていない、または、ドライバが立ち上がっていない状態です。 考えられる原因:SMART Notebook がインストールされていない・ドライバが立ち上がっていない 対処:SMART Notebook の再インストール [参照:別紙「SMART Notebook インストールガイド」]

### \_\_\_ 緑の点滅

接続され、SMART Notebook もインストールされているが、認識が正常でない状態です。

考えられる原因:一時的な認識不良

対処:

- 1. PC から USB ケーブルを抜き、10 秒ほど待ってから再度挿し直します。
- 2. USB ケーブルを接続した状態で PC の再起動を行います。

### ペンが反応しない(SBX800のみ)

### — 一部のペンのみ反応しない場合

ペントレイのセンサー部の清掃を行なってください。症状が改善しない場合、ペントレイ自体の故障の可能性があります。 サポートセンターまでご連絡ください。

#### \_ 全てのペンが反応しない場合

- USB ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 1.
- SMART Board が PC に正しく認識されていることを確認します。 2.
- ペントレイ底部に繋がっているケーブル(電話線に似たケーブル)のコネクタ部を触り、接触不良でないか確認し 3 ます。

### ー定時間経つと(PCを再起動すると)タッチ位置がおかしくなる

SMART Board とプロジェクタと PC が接続された状態で下記の手順に沿って設定を行います。

- PC を起動し、管理者権限(Administrator)でログインします。 1.
- PCの画面出力をプロジェクタのみ(シングルディスプレイ)に設定します。 2.
- 適切な画面解像度にします。[参照:映像が縦長・横長に変形している アスペクト比が合っていない] 3.
- SMART Board のファームウェアを更新します。「参照: SMART Board ファームウェアのリセット・アップデート] 4.
- タッチ位置校正ポイント数を「20点」に変更します。[参照:タッチ位置校正ポイント数の設定方法] 5.
- タッチ位置の校正を行います。 6.

### SMART Board ファームウェアのリセット・アップデート

- SMART Board と PC を接続します。 1.
- SMART Board 正面向かって右側面にあるリセットボタン(青いボタン)を、先の尖ったもので5秒間程度長押します。 2. ボード正面右下の LED ランプに変化があるのを確認してボタンを離します。
- [C:\Program Files\SMART Technologies\Education Software\SMARTFirmwareUpdater.exe] を起動します。 3. PC にインストールされている SMART Notebook のバージョンにより、プログラムの場所が異なる場合がございます。
- 以下手順に沿ってファームウェアのアップデートを行います。 4.
- \_ SMARTFirmwareUpdater.exe によるファームウェアのアップデート手順
  - 「Next」をクリック。 .
  - 「Next」をクリック。 .

.

「Update」にチェックを入れ「Next」をクリック。 途中、「PCの再起動をしますか?」という旨のメッセージウィンドウが出た場合「いいえ」を選択します。

10	Model	Update	Current Version	Available Version	Serial Number	Firmware Type
	SB600 (SC9)	<b>V</b>	5.0.6.0	5.3.0.0	T09067854-F	Application

- 「Next」をクリック。
- 「Finish」をクリックし「SMARTFirmwareUpdater.exe」を終了します。

## タッチ位置校正ポイント数の設定方法

タッチ位置の校正ポイント数を、標準の9点から20点に増やすことで、タッチ位置の**精度・安定性**を高めることができます。 可能な限り20ポイントに設定してお使いいただくことをおすすめします。

- 1. 「すべてのプログラム」>「SMART Technologies」>「SMART Tools(ツール)」>「SMART 設定 」を起動。
- 2. 「SMART ハードウェアの設定」>「校正 / 調整制度」>「精度(20 点)」に変更し、「適応」をクリック。
- 3. 「校正」をクリックし、タッチ位置の校正を行います。

メコントロールパネル		_ 0 🛛
ようこそ コントロールパネル ホーム SMART ハードウェアの設定 SMART ツールの設定 ソフトウェアと製品サポートに ついて	1 - SMART Board ●	<b>校</b> 正
	● 桶息 (4 点) ● 桶準 (9 点) ● 桶本 (9 点) ● 桶本 (9 点)	
<b>920</b> SMART 製品の方向 調整/整列 使 対ウィザード (現金) 言語設定	モード: <ul> <li>プロジェクション (マウスモード)</li> <li>ノンプロジェクション (ホワイトボードモード)</li> </ul> SMART 製品が表示されない場合、「接続ウィザード」を押します。	77aut
	л. <i>м</i> 7 ОК :	キャンセル 適用

サポート

# 役立つ情報

# しゃべるくん Land

しゃべるくん・スマート・ユーザ研究会では、電子黒板「しゃべるくん」を活用される先生方への情報提供の場として Web サイト「しゃべるくん Land」(http://syaberu-kun.jp/ )を開設しています。

## 各種マニュアルのダウンロード

電子黒板「しゃべるくん」のユーザーガイド、SMART Notebook ソフトウェアのユーザーガイドは、株式会社サカワ 電子黒板 サポートページからダウンロードできます。

株式会社サカワ web サイト:http://www.sakawa.net/

# サポートセンター窓口

電子黒板「しゃべるくん」の取扱いでお問い合わせがございましたら、下記までご連絡のほどお願い申し上げます。



### 受付時間 24 時間 365 日

商標表示

SMART Board, Notebook, SMART ロゴは、米国 SMART Technologies Inc.の商標です。 他のサードパーティー製品名や会社名は、それぞれ各社の商標である場合があります。

注意

本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。

18